静止画／動画を撮影する

静止画を撮影する

撮影した静止画は内部ストレージに保存されます。

1

ホーム画面で （シンプル） （アプリー覧） （カメラ）

静止画撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける



シャッター音が鳴り、静止画が自動的に内部ストレージに保存されます。

・撮りログアルバムを設定して撮影すると、撮影した静止画は設定したアルバムに登録されます。撮りログアルバムについて詳しくは「アルバムを表示する（撮りログアルバム）」を参照してください。

静止画撮影画面の見かた



1 背面／前面カメラ切り替え
2 内部ストレージに保存できる枚数
3 最後に撮影した静止画
4 カメラ設定パネルを表示
5 シャッター
6 撮りログアルバム選択パネルを表示
7 静止画／動画撮影切り替え

動画を撮影する

撮影した動画は内部ストレージに保存されます。

1

ホーム画面で （シンプル） （アプリー覧） （カメラ）



静止画撮影画面が表示されます。

2



動画撮影画面が表示されます。

3

カメラを被写体に向ける

動画の撮影が開始されます。

4

撮影を終了するときは

録画終了音が鳴り、動画の撮影が終了して動画が内部ストレージに保存されます。

・撮りログアルバムを設定して撮影すると、撮影した動画は設定したアルバムに登録されます。撮りログアルバムについて詳しくは「アルバムを表示する（撮りログアルバム）」を参照してください。

動画撮影画面の見かた



1 背面／前面カメラ切り替え
2 内部ストレージに保存できる時間
3 最後に撮影した動画
4 カメラ設定パネルを表示
5 撮影開始／終了
6 撮りログアルバム選択パネルを表示
7 動画／静止画撮影切り替え

静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

本機のカメラは3GPP形式に対応しています。

静止画／動画撮影時の操作

ズームを利用する

静止画撮影画面／動画撮影画面で （音量大キー）／ （音量小キー）を押す

・静止画撮影画面／動画撮影画面を上下にドラッグしてもズームを調整できます。

明るさを調整する

静止画撮影画面／動画撮影画面を左右にドラッグ

撮りログアルバムを利用するかどうかを設定する

静止画撮影画面／動画撮影画面で 「撮りログアルバム」の ON ／ OFF

・OFF をタップするとONに、 ON をタップするとOFFに設定されます。
・撮りログアルバムについての説明が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

撮りログアルバムの登録先を設定する

静止画撮影画面／動画撮影画面で 説明画面を確認して 次へ 今すぐ使う 静止画／動画を登録したいアルバムを選択

・撮りログアルバムの登録先が設定されているときは、 が表示されます。 をタップすると、撮りログアルバムの登録先を変更できます。
・登録したいアルバムの選択時に 新規作成 をタップすると、撮りログアルバムを新しく作成できます。

カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

ライト点灯時の警告

ライトを目に近づけて点灯させないでください。ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。